

La cappa della cucina non aspira: controlli pratici da fare

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Architectural Painting & Renovation Inc. (APR INC) (flickr) - Guida pratica per kitchen range hood repair (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Cucinare con la cappa che non aspira trasforma la cucina in un ambiente saturo di fumo e odori persistenti. Prima di contattare un tecnico, scopri i controlli pratici da eseguire in autonomia per ripristinare l'aspirazione.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: La cappa fa rumore ma i fumi rimangono nella stanza

- Causa: Filtri antigrasso completamente ostruiti o filtri al carbone esausti
- Soluzione: Lavare a fondo i filtri in metallo con sgrassatore oppure sostituire la cartuccia a carboni attivi.

Anomalia: Flusso d'aria molto debole anche alla massima velocità

- Causa: Valvola di non ritorno bloccata dal grasso o tubo di scarico schiacciato
- Soluzione: Verificare il tubo flessibile dietro i pensili e sbloccare le alette della valvola a clapet.

Anomalia: La cappa non si accende e non emette alcun suono

- Causa: Assenza di alimentazione elettrica o fusibile/scheda bruciata
- Soluzione: Controllare la presa di corrente e l'interruttore magnetotermico nel quadro generale della casa.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Effettua la prova del foglio di carta ponendolo sotto la cappa accesa a velocità media: se il foglio resta attaccato da solo, l'aspirazione del motore è ottima e il guasto si trova unicamente nel tubo di evacuazione verso l'esterno.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Lavare i filtri al carbone attivo convinti di poterli riutilizzare (vanno unicamente sostituiti)
- Usare prodotti chimici altamente acidi o soda caustica sui filtri in alluminio rischiando di annerirli e corroderli
- Inserire bastoni o oggetti rigidi nel condotto flessibile a motore acceso per sbloccarlo