

Asciugatrice non asciuga: 5 controlli con Guida Facile

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di comedy_nose (flickr) - Guida pratica per dryer filter cleaning (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se la tua asciugatrice non asciuga più i panni lasciandoli freddi o umidi, non disperare. Nella maggior parte dei casi il blocco è causato da filtri intasati o sensori sporchi: ecco le verifiche pratiche per rimetterla in sesto in pochi minuti.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Ciclo completato regolarmente ma vestiti ancora umidi e filtro intasato

- Causa: Filtro lanugine otturato da microfibre e residui invisibili di ammorbidente
- Soluzione: Estrarre il cestello del filtro, togliere i pelucchi a mano e lavare la retina sotto acqua corrente tiepida con sapone neutro. Asciugare prima di reinserirlo.

Anomalia: L'asciugatrice impiega il doppio del tempo normale e scalda poco

- Causa: Condensatore o scambiatore di calore ostruito da depositi di polvere bagnata
- Soluzione: Aprire lo sportello inferiore, estrarre il condensatore e lavarlo con getto d'acqua; se fisso, aspirare delicatamente le alette con la bocchetta a spazzola dell'aspirapolvere.

Anomalia: Il programma si interrompe dopo appena 10-15 minuti lasciando i panni bagnati

- Causa: Sensori di umidità metallici incrostati di calcare o film ceroso di ammorbidente
- Soluzione: Localizzare le due lamelle metalliche all'interno della bocca del cestello e pulirle energicamente con un panno imbevuto di aceto bianco.

Anomalia: Cestello fermo anche se si sente il rumore di accensione e la macchina scalda poco

- Causa: Cinghia di trascinamento del cestello spezzata o sganciata dalla puleggia
- Soluzione: Provare a girare il cestello manualmente a macchina spenta: se ruota senza alcuna resistenza, è necessario sostituire la cinghia di trasmissione aprendo il pannello posteriore.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Strofina una pallina di foglio d'alluminio insieme a due palline di lana da asciugatrice nel cestello: ridurrai l'elettricità statica e migliorerai il distacco dei capi, permettendo all'aria calda di circolare più velocemente.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non pulire mai il filtro mentre è ancora bagnato per evitare muffe e intasamento precoce delle maglie
- Non eccedere con l'ammorbidente nei lavaggi precedenti: rilascia una patina invisibile che acceca i sensori di umidità
- Evitare di sovraccaricare il cestello oltre i chili massimi dichiarati dal produttore