

Microonde non scalda: 4 verifiche per una guida facile

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di SanFranAnnie (flickr) - Guida pratica per microwave repair kitchen (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se il tuo microonde non scalda ma si accende normalmente, non disperare. Ecco i controlli pratici da effettuare in sicurezza per individuare la causa del guasto ed evitare spese inutili.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il forno si accende, il piatto gira regolarmente, ma il cibo resta completamente freddo

- Causa: Microinterruttore di sicurezza dello sportello disallineato o guasto del fusibile ad alta tensione
- Soluzione: Verificare lo scatto meccanico della chiusura dello sportello; se integro, affidare a un tecnico la sostituzione sicura del fusibile interno.

Anomalia: Forte ronzio metallico cupo durante il funzionamento senza alcun riscaldamento

- Causa: Diodo ad alta tensione in cortocircuito o magnetron esaurito
- Soluzione: Interrompere immediatamente l'uso del forno per evitare danni al trasformatore e far sostituire il diodo danneggiato.

Anomalia: Il display funziona regolarmente ma il riscaldamento non parte affatto premendo Start

- Causa: Attivazione accidentale della modalità demo o timer bloccato sulla funzione sola ventilazione
- Soluzione: Eseguire un reset staccando la spina dalla presa elettrica per 5 minuti e disattivare la modalità demo seguendo il manuale utente.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Stacca la spina del microonde per almeno 10 minuti per resettare la scheda elettronica: molti blocchi fittizi del sistema di sicurezza si risolvono con questo semplice hard reset.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Rimuovere la copertura metallica esterna senza scaricare il condensatore ad alta tensione
- Avviare ripetutamente il microonde a vuoto per fare prove, rischiando di bruciare definitivamente il magnetron
- Ignorare odori persistenti di ozono o bruciato continuando a forzare l'accensione dell'apparecchio