

Pastiglia Lavastoviglie Non Si Scioglie: 4 Soluzioni Facili

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTÀ: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se la tua pastiglia lavastoviglie rimane intatta dopo il ciclo di lavaggio, la causa potrebbe essere uno sportellino bloccato o un problema di pressione. Scopri la guida completa per risolverlo subito.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: La pastiglia rimane completamente intera nel vano dispenser

- Causa: Sportellino bloccato da piatti ingombranti o molla del vano incrostata dal detersivo
- Soluzione: Sposta i piatti alti dal cestello anteriore e pulisci accuratamente le guide dello sportellino con acqua calda e spazzolino.

Anomalia: La pastiglia si scioglie solo parzialmente diventando una poltiglia

- Causa: Umidità accumulata nel dispenser prima dell'uso oppure temperatura dell'acqua insufficiente
- Soluzione: Asciuga il vano prima di inserire la capsula e seleziona un programma con temperatura di almeno 50°C.

Anomalia: La pastiglia cade sul fondo dell'elettrodomestico senza sciogliersi

- Causa: Ugelli spruzzatori dei bracci rotanti ostruiti dal calcare che riducono la pressione dell'acqua
- Soluzione: Smonta i bracci irroratori, pulisci i fori di uscita con uno stuzzicadenti ed effettua un lavaggio a vuoto con acido citrico.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Asciuga sempre bene il vano del detersivo con un panno di cotone prima di inserire la pastiglia ed evita di toccarla con le mani umide per impedire che si incolli alle pareti di plastica.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Mettere la pastiglia direttamente sul fondo della vasca durante il prelavaggio
- Inserire la capsula con le mani bagnate nel dispenser
- Utilizzare cicli rapidi a freddo per capsule rigide ad alta densità