Cambiare Guarnizione Rubinetto in 5 Mosse: Guida Facile

TEMPO: 30 MINUTI | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Il tuo lavello continua a gocciolare inesorabilmente? Impara subito come cambiare guarnizione rubinetto per fermare le perdite d'acqua, risparmiare in bolletta ed evitare inutili e costosi interventi idraulici con la nostra guida pratica.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Gocciolamento costante dalla bocca di erogazione a rubinetto chiuso
- Causa: Usura della guarnizione di tenuta inferiore sul vitone (rondella in gomma spianata)
- Soluzione: Chiudi l'acqua, smonta la maniglia, svita il vitone con la chiave inglese e sostituisci la guarnizione in gomma danneggiata.

Anomalia: Perdita d'acqua dalla base del rubinetto o dal collo orientabile
- Causa: Deterioramento degli O-ring di tenuta ad anello posti sulla canna del rubinetto
- Soluzione: Sfiletta la ghiera di blocco della canna, sfila il collo, rimuovi i vecchi O-ring e inserisci le nuove guarnizioni lubrificate al silicone.

Anomalia: Trafilamento d'acqua da sotto la manopola durante l'uso
- Causa: Guarnizione premistoppa o O-ring dello stelo usurati
- Soluzione: Rimuovi la placchetta della manopola, svita il vitone e sostituisci gli anelli di tenuta dello stelo interno.

Anomalia: Flusso d'acqua irregolare con schizzi laterali alla riapertura
- Causa: Ostruzione parziale del filtro aeratore (rompigetto) causa incrostazioni di calcare
- Soluzione: Svita il rompigetto all'estremità della bocca, puliscilo in aceto caldo e sostituisci la piccola guarnizione circolare integrata.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di iniziare a smontare il rubinetto, chiudi la pila dello scarico del lavello con il tappo o stendi un panno morbido nella vasca: eviterai che piccole viti, rondelle o le nuove guarnizioni cadano accidentalmente nello scarico.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Serrare con troppa forza il vitone con la chiave inglese, rischiando di spaccare la nuova guarnizione o spanare i filetti.
- Dimenticare di chiudere l'acqua generale prima di iniziare lo smontaggio delle componenti.
- Utilizzare guarnizioni di misura imprecisa o materiale inadatto all'acqua calda.