

Come fissare un tassello nel muro in modo perfetto e sicuro

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Keith Williamson (flickr) - Guida pratica per drilling wall plug (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Devi appendere un quadro pesante, una mensola o un supporto TV ma hai paura di rovinare l'intonaco o far cadere tutto? Fissare un tassello a regola d'arte è un'operazione alla portata di tutti se conosci la tecnica giusta. In questa guida pratica scoprirai come fare fori perfetti e ottenere un fissaggio a prova di bomba.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Tasselli in nylon con viti (6mm o 8mm)
- ☐ Trapano con punta da muro (widia) dello stesso diametro
- ☐ Matita da falegname e livella a bolla
- ☐ Martello di gomma o da carpentiere
- ☐ Aspirapolvere o pompetta soffiatrice

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Tracciare il punto di foratura

Usa la livella a bolla per verificare l'allineamento perfetto e segna con la matita il punto preciso dove eseguire il foro.

Passo 2: Regolare la profondità di foratura

Posiziona la punta da muro vicino al tassello e applica un pezzetto di nastro adesivo sulla punta per indicare la profondità corretta del foro.

Passo 3: Forare la parete

Impugna saldamente il trapano perpendicolare al muro, attiva la percussione se necessario e spingi con decisione fino al segno del nastro.

Passo 4: Pulire e inserire il tassello

Rimuovi tutta la polvere dal foro usando un aspirapolvere, quindi inserisci il tassello a mano e spingilo a filo muro con un colpo leggero di martello.

Passo 5: Avvitare e stringere

Posiziona l'elemento da fissare, infila la vite nel tassello e stringi con il cacciavite fino al completo bloccaggio.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Attacca un foglietto Post-it piegato a tasca subito sotto il punto da forare: raccoglierà tutta la polvere rilasciata dalla punta senza sporcare pavimento e mobili.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare una punta da trapano di diametro differente rispetto a quello del tassello.
- Non aspirare la polvere rimasta all'interno del foro prima di inserire il tassello.
- Inclinare il trapano durante la foratura creando un foro slargato o invalido.