

La lavastoviglie non asciuga: controlli pratici e soluzioni rapide

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Aprire la lavastoviglie a fine ciclo e trovare i piatti ancora completamente bagnati è un classico inconveniente domestico. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un guasto grave, ma di un problema risolvibile in pochi minuti con giusti controlli e piccoli accorgimenti Fai-da-Te.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Piatti e bicchieri rimangono ricoperti da gocce d'acqua e patine opache

- Causa: Mancanza di brillantante o dosaggio impostato su un livello troppo basso nel serbatoio
- Soluzione: Rabboccare il serbatoio del brillantante e spostare il selettore di dosaggio su un valore più alto (3 o 4).

Anomalia: Ristagno d'acqua sul fondo e stoviglie del cestello inferiore molto bagnate

- Causa: Filtro di scarico o ugelli delle pale rotanti intasati da residui di cibo e calcare
- Soluzione: Rimuovere il filtro della vasca, lavarlo con acqua calda e spazzolino e pulire i fori delle pale con uno stuzzicadenti.

Anomalia: Contenitori in plastica sempre umidi mentre la ceramica risulta asciutta

- Causa: Minore capacità termica della plastica, che trattiene meno calore rispetto al vetro e alla ceramica
- Soluzione: Usare la funzione Asciugatura Extra, assicurarsi di usare il brillantante ed inclinare i contenitori sui supporti.

Anomalia: Stoviglie totalmente bagnate e fredde a fine lavaggio

- Causa: Mancato riscaldamento dell'acqua dovuto a resistenza elettrica o termostato guasto
- Soluzione: Eseguire un lavaggio ad alta temperatura per testare il calore; se la vasca resta fredda, contattare l'assistenza.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Infila uno strofinaccio da cucina in cotone pulito e asciutto sulla porta della lavastoviglie lasciandola socchiusa per 15 minuti a fine ciclo: assorbirà subito tutto il vapore residuo evitando che si condensino di nuovo sui piatti!

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Spalancare completamente lo sportello subito dopo la fine del ciclo, provocando uno shock termico che fa condensare il vapore sulle stoviglie
- Non utilizzare il brillantante affidandosi solo alle pastiglie tutto-in-uno, specialmente in presenza di acqua dura
- Posizionare tazze e contenitori completamente dritti creando accumuli d'acqua sul fondo