

Trucchi per svitare le viti spanate: il metodo geniale dell'elastico

TEMPO: 2 MINUTI | DIFFICOLTÀ: FACILISSIMO | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di wbaiv (flickr) - Guida pratica per rubber band stripped screw (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Svitare una vite con la testa rovinata può trasformarsi in un incubo che blocca interi lavori in casa. Con questo semplice trucco a costo zero, un comunissimo elastico di gomma restituirà l'aderenza necessaria per rimuovere qualsiasi vite bloccata in pochi secondi.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ 1 elastico di gomma largo e piatto
- ☐ 1 cacciavite manuale adeguato

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se l'elastico tende a scivolare comunque, spolvera un pizzico di bicarbonato di sodio o di borotalco sulla testa della vite prima di appoggiare la gomma: aumenterà enormemente il grip molecolare!

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare un trapano o avvitatore elettrico ad alta velocità
- Impiegare un elastico troppo sottile che si rompe al primo giro
- Girare il cacciavite senza spingere con decisione verso il basso