

Come Sostituire le Guarnizioni del Box Doccia Rovinate

TEMPO: 30 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Guarnizioni ingiallite, piene di muffa o che lasciano fuoriuscire acqua sul pavimento del bagno? Sostituirle con componenti nuovi è un lavoro semplice, rapido ed economico che trasforma istantaneamente l'aspetto e la tenuta del tuo box doccia.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ 1 set guarnizioni nuove per box doccia (spessore 6mm/8mm)
- ☐ 1 taglierino robusto o seghetto per profilati plastici
- ☐ 1 metro a nastro
- ☐ 1 flacone di alcol denaturato o anticalcare
- ☐ 1 panno in microfibra
- ☐ 1 spruzzino con acqua e poco sapone per piatti

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Smontare il vecchio profilo usurato

Afferra la guarnizione vecchia da un'estremità e sfilala tirando verso il basso lungo tutta la lunghezza del cristallo.

Passo 2: Detergere a fondo il cristallo

Pulisci accuratamente la superficie del vetro con alcol e microfibra per eliminare muffe, sapone e incrostazioni di calcare.

Passo 3: Misurare e tagliare a misura

Misura la larghezza esatta dell'anta e taglia il nuovo profilo rigido con un seghetto a denti fini per evitare crepe.

Passo 4: Incastrare la nuova guarnizione

Inumidisci la scanalatura con acqua e sapone e premi uniformemente la guarnizione dal basso verso l'alto sul bordo del vetro.

Passo 5: Collaudo e verifica di tenuta

Chiudi l'anta per controllare che l'aletta paraschizzi tocchi il piatto doccia senza creare attriti eccessivi con il movimento.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Immergi la nuova guarnizione in acqua molto calda per 2-3 minuti prima dell'installazione: il profilo in PVC diventerà morbido e si incasterà sul vetro senza alcuno sforzo.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Comprare una guarnizione senza aver misurato lo spessore esatto del vetro (4mm, 6mm o 8mm).
- Usare silicone o colle su guarnizioni ad incastro rapido, complicando inutilmente future sostituzioni.
- Tagliare il profilo troppo corto creando vuoti laterali da cui continuerà a passare l'acqua.