

Come Sostituire Presa Elettrica in 5 Passi: Guida Facile

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Micah Sittig (flickr) - Guida pratica per replacing wall socket (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Hai una spina che balla o un frutto danneggiato? Scopri come sostituire presa elettrica a muro in modo autonomo, sicuro ed economico grazie a questa guida completa per il fai-da-te.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Nuova presa elettrica a muro (Schuko, Bipasso o USB)
- ☐ Cacciavite isolato a taglio e a croce
- ☐ Cercafase o multimetro digitale
- ☐ Torcia a LED o lampada da testa
- ☐ Pinza spelacavi (opzionale)

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Interruzione dell'alimentazione elettrica

Recati al quadro elettrico principale della casa e abbassa l'interruttore generale o il salvavita per togliere tensione alla stanza.

Passo 2: Smontaggio di placca e supporto

Rimuovi la placca di copertura facendo leva delicatamente con un cacciavite o sganciandola, poi svita le viti che fissano il telaio alla scatola 503 ed estrai i moduli dal muro.

Passo 3: Scollegamento e test di tensione

Usa un cercafase per confermare l'assenza totale di elettricità, poi allenta le viti dei morsetti e sfila i cavi elettrici dal vecchio frutto.

Passo 4: Cablaggio della nuova presa

Collega il filo giallo-verde (terra) nel morsetto centrale, e i cavi di fase (marrone/nero) e neutro (blu) nei due morsetti laterali. Serra accuratamente le viti.

Passo 5: Chiusura e collaudo finale

Riponi delicatamente i cavi dentro la scatola, fissa il supporto con le viti da muro, aggancia la placca decorativa e riattiva l'interruttore generale per testare il funzionamento.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di staccare i cavi dalla vecchia presa, scatta una foto nitida con lo smartphone. Servirà come promemoria visivo immediato per non scambiare la posizione della fase, del neutro e della messa a terra durante il montaggio del nuovo modulo.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Dimenticare di staccare la corrente dal quadro generale prima di iniziare il lavoro.
- Collegare il cavo di messa a terra (giallo-verde) in un morsetto laterale invece che al centro.
- Lasciare filamenti di rame scoperti o viti dei morsetti troppo allentate all'interno della scatola.