

Come Forare le Piastrelle in 3 Mosse: Trucco Facile

TEMPO: 5 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILISSIMO | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Tomwsulcer (wikimedia) - Guida pratica per drilling tile tape (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Vuoi appendere mensole o accessori in bagno senza rischiare di spaccare il rivestimento? Il trucco del nastro adesivo per forare le piastrelle è la soluzione definitiva per un lavoro pulito e sicuro.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Rotolo di nastro adesivo di carta (da imbianchino)
- ☐ Matita per segnare il punto
- ☐ Trapano con punta da piastrelle o vetro (widia)
- ☐ Panno in microfibra

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Pulizia della superficie

Pulisci accuratamente la piastrella con un panno asciutto per rimuovere la polvere e garantire una perfetta adesione del nastro.

Passo 2: Applicazione del nastro

Incolla due strisce di nastro carta a forma di X esattamente sopra il segno a matita dove farai il foro.

Passo 3: Foratura a bassa velocità

Avvia il trapano senza percussione e a bassissimi giri, forando direttamente attraverso il nastro di carta fino a oltrepassare lo smalto.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di iniziare a forare, applica un minuscolo pezzo di nastro isolante trasparente sopra il nastro di carta: aumenterai ulteriormente la tenuta della punta.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare il trapano a percussione fin dall'inizio
- Utilizzare punte da muro usurate o non idonee alla ceramica
- Saltare la fase di pulizia della parete