

Svitare Vite Spanata in 3 Mosse: il Trucco dell'Elastico Svelato

TEMPO: 3 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILISSIMO | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di wbaiv (flickr) - Guida pratica per stripped screw rubber band (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Svitare una vite con la testa rovinata può trasformarsi in un incubo per chiunque. In questa guida scoprirai come svitare vite spanate in pochissimi minuti grazie al geniale trucco dell'elastico. Un metodo economico, rapido e alla portata di tutti che ti eviterà inutili frustrazioni.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Elastico di gomma piatto e largo (tipo da ufficio o imballaggio)
- ☐ Cacciavite manuale a stella o a taglio della misura corretta
- ☐ Olio sbloccante penetrante (opzionale per ruggine)

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se l'elastico tende a scivolare via, spolvera un pizzico di bicarbonato di sodio o di sabbia finissima sulla testa della vite prima di posizionare la gomma: aumenterà l'attrito del 200%!

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare un avvitatore elettrico ad alta velocità: la rotazione rapida taglierà l'elastico all'istante senza fare presa.
- Utilizzare un cacciavite della misura errata, che continuerebbe a usurare i bordi della vite.
- Non applicare abbastanza pressione verticale: senza spingere con decisione verso il basso, l'elastico non penetrerà nelle scanalature.