

Montare mensole senza forare in 4 mosse: Guida Facile

TEMPO: 25 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Scopri la tecnica migliore per montare mensole senza forare le piastrelle del bagno o della cucina. Una soluzione rapida, pulita e resistente per organizzare gli spazi senza rovinare i rivestimenti.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Mensola leggera da parete
- ☐ Adesivo di montaggio polimerico o biadesivo extra-forte
- ☐ Alcool isopropilico o denaturato
- ☐ Panno in microfibra
- ☐ Nastro carta da carrozziere
- ☐ Livella a bolla

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Sgrassare e decontaminare le piastrelle

Pulisci accuratamente la superficie della piastrella con alcool denaturato o isopropilico usando un panno in microfibra privo di lanugine per rimuovere qualsiasi traccia di calcare, grasso o residui di sapone.

Passo 2: Tracciare le linee guida con livella

Posiziona la mensola contro la parete, controllane la planarità con una livella a bolla e applica pezzetti di nastro carta attorno ai bordi per avere punti di riferimento chiari senza segnare le piastrelle.

Passo 3: Applicare l'adesivo di tenuta

Stendi sul retro della mensola l'adesivo polimerico a punti o strisce verticali distanziate, mantenendoti ad almeno un centimetro dal perimetro esterno per evitare fuoriuscite laterali.

Passo 4: Fissare a parete e bloccare per 24 ore

Premi con forza la mensola sulla parete per circa un minuto. Bloccala saldamente con strisce tese di nastro carta e attendi 24 ore complete prima di togliere il supporto e posizionare gli oggetti.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Usa strisce di nastro carta tese a croce dalla mensola alla parete per creare una pressione costante durante le prime ore di asciugatura, evitando qualsiasi minimo scivolamento verso il basso dovuto alla gravità.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare sgrassatori profumati o a base di sapone, che lasciano una pellicola scivolosa impedendo l'ancoraggio dell'adesivo
- Caricare peso sulla mensola prima che siano trascorse le 24 ore necessarie per la completa reticolazione chimica
- Applicare l'adesivo direttamente sopra le fughe tra le mattonelle invece che sulla superficie liscia e piena della piastrella