

Chiudere Fori Tasselli in 4 Mosse: Guida Facile

TEMPO: 30 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Scopri come ripristinare le pareti di casa senza lasciare imperfezioni o aloni. Imparare a chiudere fori tasselli nel modo corretto ti permetterà di ottenere superfici perfettamente lisce e pronte per essere ridipinte.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Stucco per muri (in pasta o in polvere)
- ☐ Spatola flessibile d'acciaio da 5-8 cm
- ☐ Carta abrasiva fine (grana 220 o 240)
- ☐ Vite e pinza universale per estrazione
- ☐ Aspirapolvere e pennellino per bagnare
- ☐ Pittura murale per il ritocco e rullo compatto

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Rimozione o affossamento del tassello

Inserisci una vite per un paio di giri nel tassello e tirala con la pinza. Se non si muove, spingi il tassello oltre il filo della parete con punteruolo e martello.

Passo 2: Pulizia profonda e bagnatura del foro

Aspira accuratamente ogni granello di polvere e calcinaccio. Inumidisci leggermente l'interno del foro con poche gocce d'acqua per favorire l'adesione dell'impasto.

Passo 3: Applicazione dello stucco in due fasi

Spingi lo stucco fino in fondo con la spatola d'acciaio. Lascia asciugare per qualche ora e stendi una seconda passata sottile tirandola a raso muro.

Passo 4: Carteggiatura e finitura mimetica

Carteggia con movimenti circolari leggeri usando carta vetrata a grana 240. Rimuovi la polvere residua e applica il ritocco di pittura sfumando con mini rullo.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se il foro è molto largo e profondo, infila prima una piccola pallina di carta assorbente inumidita sul fondo: farà da tappo arretrato, evitando che lo stucco scivoli dentro le cavità del mattone forato e facendoti risparmiare tempo e prodotto.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Applicare lo stucco direttamente sul tassello che sporge anche solo di mezzo millimetro.
- Riempire un foro profondo con una sola passata abbondante di stucco, provocando crepe da contrazione.
- Usare silicone o sigillanti non verniciabili al posto dello stucco specifico per cartongesso o muratura.