

Montare rompigitto rubinetto in 4 mosse: Guida Facile

TEMPO: 10 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILISSIMO | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Impara la procedura corretta per montare rompigitto rubinetto risparmiando acqua e bollette in pochi minuti. Una guida pratica accessibile a chiunque senza bisogno dell'idraulico.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Nuovo rompigitto / aeratore con guarnizione
- ☐ Chiave a rullino regolabile o chiave per aeratori
- ☐ Panno in microfibra o straccio morbido
- ☐ Spazzolino da denti vecchio
- ☐ Aceto bianco disincrostante

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Smontaggio del vecchio aeratore incrostato

Avvolgi la ghiera con un panno morbido e svita in senso antiorario usando delicatamente una chiave a rullino per non graffiare la cromatura.

Passo 2: Pulizia accurata della filettatura interna

Pulisci il filetto del rubinetto con uno spazzolino imbevuto di aceto caldo per rimuovere sabbia, detriti e depositi calcarei.

Passo 3: Assemblaggio del nuovo rompigitto

Inserisci il filtro all'interno della ghiera e posiziona la guarnizione in gomma verificando che sia perfettamente in piano.

Passo 4: Serraggio a mano e verifica delle tenute

Avvita prima con le dita in senso orario per imboccare dritto il filetto, rifinisci con un quarto di giro di chiave e prova il flusso.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Avvita sempre la nuova ghiera per i primi 2-3 giri esclusivamente a mano: sentirai subito se il filetto è entrato dritto, evitando di rovinare la filettatura del miscelatore.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Stringere con eccessiva violenza rischiando di schiacciare o tagliare la guarnizione in gomma
- Usare pinze o cagne direttamente sul metallo senza interporre un panno protettivo
- Inserire la guarnizione inclinata o non allineata nella sede della ghiera