

Porta non si chiude bene: 4 soluzioni pratiche in guida facile

TEMPO: 25 MINUTI | DIFFICOLTÀ: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se la porta non si chiude in modo corretto o sfrega contro il telaio, scopri le cause più comuni e come risolvere il problema in autonomia. Una guida passo-passo per regolare cerniere, scrocco e telaio senza spendere una fortuna.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: L'anta tocca in alto sul lato maniglia o struscia vistosamente sul pavimento quando la porta si avvicina alla battuta

- Causa: Viti della cerniera superiore allentate o sede nel legno sgranata a causa del peso della porta
- Soluzione: Serrare le viti della cerniera superiore; se il foro è spanato, rinforzarlo inserendo uno stecchino di legno intriso di colla vinilica prima di riavvitare.

Anomalia: L'anta tocca il telaio ma la serratura non si blocca e la porta rimbalza indietro

- Causa: Scrocco metallico disallineato rispetto al foro della placca d'incontro posta sullo stipite
- Soluzione: Verificare il punto di contatto con del gesso e limare l'apertura della piastra di riscontro di 1-2 mm verso l'alto o verso il basso.

Anomalia: L'anta si incastra lungo il montante laterale solo durante i mesi umidi o caldi

- Causa: Dilatazione igrometrica del legno dell'anta che ha saturato lo spazio utile di tolleranza
- Soluzione: Individuare la zona di contatto con una striscia di carta e levigare localmente con carta abrasiva fine, proteggendo poi la superficie con un velo di cera o finitura.

Anomalia: La porta raschia rumorosamente lungo tutto l'arco di apertura sul pavimento o sul parquet

- Causa: Consunzione delle boccole o abbassamento fisiologico dei perni dei cardini
- Soluzione: Sollevare la porta togliendola dai cardini e infilare una rondella di spessore in ottone su ogni perno maschio prima di reinserire l'anta.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Per scoprire all'istante l'esatto millimetro in cui l'anta tocca lo stipite, chiudi un normale foglio di carta A4 tra la porta e il telaio: sfilandolo, sentirai resistenza solo dove c'è attrito, individuando con precisione chirurgica dove intervenire.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Piallare subito il legno prima di aver controllato se il cedimento dipende semplicemente dalle viti allentate delle cerniere.
- Usare olio di oliva o grassi alimentari per sbloccare la serratura, che nel tempo impastano i meccanismi con polvere e sporco.
- Forzare la maniglia tirando energicamente l'anta verso di sé per far scattare lo scrocco, rischiando di spaccare il quadro maniglia.