Come Sostituire Silicone Doccia in 5 Passaggi: Guida Facile

TEMPO: 1 ORA | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

La presenza di macchie nere lungo le sigillature del piatto doccia indica un accumulo di muffa ormai ineliminabile in superficie. Imparare a sostituire silicone doccia è il rimedio definitivo per proteggere la casa da infiltrazioni e restituire brillantezza al bagno.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- [ ] Cartuccia di silicone antimuffa per sanitari (bianco o trasparente)
- [ ] Pistola professionale per cartucce di silicone
- [ ] Raschietto per silicone o cutter a lama affilata
- [ ] Rimotore per silicone in gel (opzionale)
- [ ] Alcol etilico denaturato o acetone
- [ ] Nastro carta da mascheratura
- [ ] Spatola lisciasilicone o sapone liquido idratante
- [ ] Panno in microfibra pulito e spugna

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Rimozione del vecchio silicone

Incidere il vecchio silicone superiore e inferiore con un cutter tenuto piatto, rimuovere la striscia e raschiare i residui microscopici con l'aiuto di un solvente o rimotore gel.

Passo 2: Pulizia e disinfezione profonda

Strofinare la scanalatura con candeggina per eliminare le spore scure di muffa, quindi pulire con alcol etilico per sgrassare del tutto. Lasciare asciugare perfettamente.

Passo 3: Posizionamento del nastro carta

Applicare due strisce di nastro mascheratura parallele sulle piastrelle e sul piatto doccia lasciando uno spazio scoperto di circa 6 millimetri.

Passo 4: Stesura del silicone e modellazione

Estrudere il silicone antimuffa con la pistola lungo la fuga, spruzzare acqua saponata e lisciare con una spatola sagomata o con il dito bagnato.

Passo 5: Rimozione nastro e reticolazione

Rimuovere immediatamente il nastro carta prima della formazione della pellicola e far asciugare il silicone per 24 ore senza bagnarlo.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Spruzza una miscela di acqua e sapone per piatti sul cordolo di silicone appena steso e sul tuo dito prima di lisciarlo: il silicone non si attaccherà mai alla pelle e scivolerà creando una finitura perfettamente curva e liscia.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Sovrapporre il nuovo silicone sul vecchio senza aver prima raschiato e pulito la superficie a fondo
- Applicare il silicone su fughe o piastrelle ancora umide compromettendone l'adesione
- Utilizzare la doccia prima che siano trascorse le 24 ore necessarie per la completa polimerizzazione