Come Riparare Crepa Muro in 5 Passi: Guida Facile

TEMPO: 1 ORA | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Vedere una fessura sull'intonaco può fare paura, ma riparare crepa muro con lo stucco è un lavoro alla portata di tutti. Segui la nostra guida passo-passo per ottenere un risultato professionale ed invisibile.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- [ ] Stucco in pasta o in polvere per pareti
- [ ] Spatola stretta da 4 cm e spatola larga da 12 cm
- [ ] Raschietto triangolare o cacciavite piatto
- [ ] Carta abrasiva a grana fine (180-240)
- [ ] Fissativo acrilico isolante (primer)
- [ ] Nastro rete coprigiunto in fibra di vetro

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Allargamento e pulizia della crepa
Incidere il solco con il raschietto creando una sezione a V ed eliminare polvere e parti friabili con un pennello.

Passo 2: Applicazione del primer fissativo
Spennellare il primer acrilico all'interno della lesione e attendere 20-30 minuti per consolidare il fondo.

Passo 3: Applicazione della rete e prima stuccatura
Stendere la rete in fibra di vetro e spingere lo stucco nella fessura usando la spatola con movimenti trasversali.

Passo 4: Rasatura di finitura
Passare la spatola larga per livellare l'eccesso di stucco ed applicare una seconda mano sottile se necessario.

Passo 5: Carteggiatura e pittura
Carteggiare delicatamente con carta vetrata fine a parete asciutta prima di applicare la pittura murale.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Usa una torcia orientata di lato (luce radente) durante la carteggiatura: evidenzierà all'istante anche le imperfezioni microscopiche rendendo il lavoro perfetto.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Applicare lo stucco direttamente sulla polvere senza pulire o applicare il primer.
- Non allargare la fessura superficiale, impedendo allo stucco di entrare in profondità.
- Tinteggiare prima che lo stucco sia completamente asciutto e carteggiato.