Applicare silicone doccia: Guida Facile in 4 mosse

TEMPO: 45 MINUTI | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Impara ad applicare silicone doccia in modo impeccabile per eliminare muffa, cattivi odori e infiltrazioni d'acqua. La nostra procedura passo passo garantisce una sigillatura duratura ed esteticamente perfetta per il tuo bagno.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- [ ] Cartuccia di silicone acetico antimuffa per sanitari
- [ ] Pistola per cartucce di sigillante
- [ ] Raschietto per silicone o cutter affilato
- [ ] Flacone di alcool isopropilico o acetone puro
- [ ] Rotolo di nastro carta per mascheratura da 19 mm
- [ ] Spruzzino con acqua e poco detersivo piatti neutro
- [ ] Spatola sagomata in gomma per giunti e panni in microfibra

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Rimuovere il vecchio silicone degradato

Incidi con un cutter o raschietto la vecchia guarnizione gommosa senza rigare il piatto doccia, asportando ogni frammento e residuo annerito.

Passo 2: Sgrassare e asciugare il piano d'appoggio

Pulisci a fondo le fughe con un panno imbevuto di alcool isopropilico per eliminare sapone e calcare, quindi asciuga accuratamente con un phon.

Passo 3: Applicare il nastro di mascheratura

Posiziona due strisce parallele di nastro carta su piastrelle e piatto doccia, lasciando uno spazio vuoto uniforme di circa 4-5 mm per il sigillante.

Passo 4: Estrudere il cordolo di sigillante

Taglia il beccuccio a 45 gradi e stendi un cordolo continuo e uniforme di silicone tenendo la pistola inclinata senza interruzioni.

Passo 5: Lisciare e rimuovere il nastro protettivo

Spruzza acqua e sapone sul cordolo, modella la giuntura con la spatola sagomata e togli immediatamente il nastro prima che il prodotto asciughi.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di profilare il cordolo, vaporizza una miscela leggera di acqua e sapone per piatti sia sul silicone fresco che sulla spatolina sagomata: il sigillante non si attaccherà allo strumento e otterrai una superficie a specchio senza sbavature.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Applicare il nuovo silicone sopra quello vecchio senza rimuoverlo e senza sgrassare a fondo la superficie.
- Togliere il nastro carta di mascheratura dopo che il silicone ha iniziato la vulcanizzazione superficiale.
- Bagnare o usare la doccia prima che siano trascorse almeno 24 ore dall'applicazione.