Come Siliconare Box Doccia in 5 Passaggi: Guida Facile

TEMPO: 45 MINUTI | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Una guida passo-passo completa ed esaustiva per imparare a siliconare box doccia in modo pulito e professionale. Previeni infiltrazioni d'acqua e formazione di muffa con il fai da te.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- [ ] Cartuccia di silicone acetico sanitario antimuffa
- [ ] Pistola professionale per silicone
- [ ] Raschietto per silicone o cutter
- [ ] Nastro adesivo di carta (mascheratura)
- [ ] Alcol denaturato o acetone
- [ ] Panno in microfibra
- [ ] Spruzzino con acqua e sapone liquido
- [ ] Spatola lisciasilicone in gomma

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Rimozione del vecchio silicone

Incidere il vecchio cordolo con il raschietto o cutter lungo i due lati, rimuovendo la striscia deteriorata in tutta la sua lunghezza senza graffiare le superfici.

Passo 2: Sgrassaggio e igienizzazione profonda

Pulire accuratamente la fessura con un panno imbevuto d'alcol o acetone per rimuovere residui di grasso, sapone e polvere. Lasciare asciugare completamente.

Passo 3: Posizionamento del nastro di mascheratura

Applicare due strisce di nastro carta parallele sopra e sotto il giunto da sigillare, delimitando uno spazio di circa 5 mm per un lavoro pulito.

Passo 4: Stesura e lisciatura del silicone nuovo

Estrudere il silicone in modo continuo mantenendo la pistola a 45°. Spruzzare acqua saponata e lisciare con la spatola o con il dito bagnato.

Passo 5: Rimozione del nastro e asciugatura

Rimuovere delicatamente il nastro carta immediatamente dopo la lisciatura e far asciugare senza usare la doccia per almeno 24 ore.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di sigillare un piatto doccia in acrilico, riempilo d'acqua per simulare il peso del corpo umano. Applica il silicone e lascia l'acqua all'interno per tutto il tempo di asciugatura (24h): eviterai che il giunto si spacchi al primo utilizzo!

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Applicare il nuovo silicone sopra quello vecchio senza prima averlo rimosso integralmente.
- Bagnare la doccia prima delle 24 ore necessarie alla completa polimerizzazione del prodotto.
- Utilizzare silicone per edilizia generico privo di additivi fungicidi sanitari.