Mensola su Cartongesso: 4 Passi per Fissarla Facile

TEMPO: 45 MINUTI | DIFFICOLTA: INTERMEDIO | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Vuoi fissare una mensola su cartongesso con supporto a scomparsa senza rovinare la parete? Scopri in questa guida i tasselli corretti, gli strumenti necessari e i trucchi del mestiere per una tenuta solida e invisibile.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- [ ] Mensola con staffa a scomparsa
- [ ] Tasselli metallici a espansione per cartongesso
- [ ] Pinza crimpatrice per tasselli
- [ ] Trapano avvitatore con punte idonee
- [ ] Livella a bolla o laser
- [ ] Rilevatore di montanti (stud finder)
- [ ] Matita, metro e nastro adesivo di carta

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Rilevare i montanti e segnare i punti

Usa lo stud finder per cercare l'orditura metallica della parete. Appoggia la dima o la staffa metallica della mensola, verifica la planarità con la bolla e segna i fori a matita.

Passo 2: Eseguire i fori sulla lastra di gesso

Fora con il trapano a velocità moderata escludendo la percussione, usando una punta dello stesso diametro del tassello scelto.

Passo 3: Espandere i tasselli e fissare la piastra

Inserisci i tasselli a espansione metallica nel cartongesso, azionali con l'apposita pinza tiratasselli e avvita la staffa di supporto tenendola perfettamente aderente al muro.

Passo 4: Infilare la mensola e calibrare l'inclinazione

Infila il ripiano sui perni metallici sporgenti e stringi i grani di bloccaggio o le viti eccentriche per livellare il piano contro la forza di gravità.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Regola i perni a scomparsa con un'inclinazione verso l'alto di circa 1 o 2 gradi prima di montare il ripiano: quando aggiungerai i libri, il piano si assesterà perfettamente a bolla senza mai sporgere verso il basso.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare normali tasselli a espansione in nylon per muri in mattoni pieni
- Attivare la percussione del trapano rischiando di sbriciolare la lastra di cartongesso
- Sovraccaricare la mensola con più di 10 kg se non ancorata ai profili metallici interni