# Come Stuccare Buco Muro in 5 Passaggi: Guida Facile

**TEMPO: 1 ORA (ESCLUSA ASCIUGATURA) | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ**




*Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)*

## S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Riparare i difetti delle pareti non è mai stato così semplice. In questa guida scoprirai come stuccare buco muro e verniciarlo senza lasciare traccia o aloni antiestetici sulla tua parete.

## M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- [ ] Stucco per interni in pasta o polvere
- [ ] Spatola flessibile in acciaio da 6-8 cm
- [ ] Carta abrasiva a grana fine (180 o 240)
- [ ] Fissativo isolante per pareti (Primer)
- [ ] Pittura murale del colore della parete
- [ ] Pennello piccolo o rullino in microfibra
- [ ] Aspirapolvere o pennellino per rimuovere la polvere

## P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

### Passo 1: Pulizia e preparazione del foro

Rimuovi le parti di intonaco deboli o sbriciolate attorno al buco. Elimina completamente la polvere interna utilizzando un pennellino pulito o l'aspirapolvere.

### Passo 2: Riempimento con lo stucco

Preleva lo stucco con la spatola e spingilo con fermezza all'interno della cavità. Rimuovi l'eccesso con la lama della spatola mantenendola inclinata a 45 gradi.

### Passo 3: Essiccazione e carteggiatura

Lascia asciugare lo stucco per circa 2-4 ore. Carteggia con movimento circolare usando carta abrasiva fine (grana 180-240) fino a rendere la riparazione completamente liscia e complanare.

### Passo 4: Applicazione del primer fissativo

Spolvera la parete e stendi uno strato leggero di primer isolante sulla zona stuccata. Questo eviterà la formazione di aloni o macchie al momento della tinteggiatura.

### Passo 5: Tinteggiatura e rifinitura

Applica due mani di pittura dello stesso colore del muro, sfumando i bordi esterni con il pennello o il rullino per rendere l'intervento del tutto invisibile.

## T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

*Per evitare che lo stucco sprofondi nei buchi molto profondi dei tasselli grandi, riempi il fondo del foro con una pallina di cotone o carta da giornale prima di applicare il materiale.*

## E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Dimenticare di rimuovere la polvere dal foro prima di applicare lo stucco.
- Verniciare direttamente sopra lo stucco senza applicare prima il primer isolante.
- Utilizzare carta abrasiva a grana troppo grossa che rischia di graffiare la parete.