Come sturare lavandino lento in 5 minuti: Segreto Naturale

TEMPO: 10 MINUTI | DIFFICOLTA: FACILISSIMO | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Hai problemi di scarico? Scopri il metodo naturale definitivo per sturare lavandino lento senza usare acidi corrosivi o chiamare l'idraulico.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- [ ] 1 tazza di bicarbonato di sodio
- [ ] 1 tazza di aceto bianco
- [ ] 1 litro di acqua bollente
- [ ] Un bollitore o una pentola

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Rimuovere l'acqua stagnante
Elimina l'acqua in eccesso presente nel lavandino prima di iniziare il trattamento.

Passo 2: Applicare il bicarbonato
Versa mezza tazza di bicarbonato di sodio direttamente nel foro di scarico.

Passo 3: Attivare con l'aceto
Aggiungi una tazza di aceto bianco caldo per scatenare la reazione effervescente.

Passo 4: Risciacquare con acqua bollente
Attendi 10 minuti e versa un litro d'acqua bollente per pulire i tubi.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Copri lo scarico con un panno umido durante la reazione di bicarbonato e aceto: la pressione generata spingerà la schiuma a disgregare lo sporco più in profondità nei tubi.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non usare mai oggetti metallici appuntiti per spingere lo sporco
- Non mischiare aceto e candeggina o altri prodotti chimici
- Non far scorrere acqua fredda durante il tempo di posa