

Come fare quando la macchina del caffè non eroga: soluzioni rapide

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Robbie1 (flickr) - Guida pratica per coffee machine repair (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Niente è più frustrante che svegliarsi al mattino, premere il tasto dell'espresso e scoprire che la macchina fa rumore ma non eroga nemmeno una goccia. Spesso si tratta solo di calcare o di una bolla d'aria che blocca la pompa. Scopri come individuare e risolvere subito il guasto con pochi e semplici passaggi.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: La macchina fa un rumore cupo e vibrante ma l'acqua non scende nel serbatoio

- Causa: Presenza di una bolla d'aria all'interno del circuito idraulico o della pompa
- Soluzione: Eroga acqua dal beccuccio del vapore o apri/chiudi il vano capsula mentre azioni la pompa per spurgare l'aria.

Anomalia: Il caffè esce a gocce lentissime o fuoriesce dai lati del portafiltro

- Causa: Microfori della doccetta d'erogazione ostruiti da calcare e grasso del caffè
- Soluzione: Pulisci i fori con un ago da cucito ed effettua un ciclo di pulizia con acido citrico.

Anomalia: La capsula viene bucata ma l'acqua finisce direttamente nel cassetto raccogli gocce

- Causa: Guarnizione della pressa usurata o accumulo di calcare sulla valvola di sovrappressione
- Soluzione: Fai un ciclo di decalcificazione intensa e controlla lo stato della guarnizione ad anello (O-ring).

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se la pompa a vibrazione non riesce a pescare acqua a causa di un blocco d'aria ostinato, riempi una siringa senza ago con acqua tiepida e spingila delicatamente direttamente nell'innesto dell'acqua sul fondo del serbatoio mentre la macchina è in funzione.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non usare mai l'aceto bianco: l'acido acetico corrode le guarnizioni in silicone e la caldaia in alluminio lasciando un odore persistente.
- Evita di forzare la leva della macchina se la capsula è incastrata per non spezzare gli ingranaggi in plastica.
- Non far girare la pompa a secco per più di 30 secondi di seguito per evitare che si surriscaldi bruciando il solenoide.