

Come Eliminare il Gorgoglio dai Termosifoni: Guida Rapida Fai da Te

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILISSIMO | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di comedy_nose (flickr) - Guida pratica per bleeding radiator valve (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Senti un fastidioso rumore di acqua che scorre o gorgoglia nei termosifoni appena si accende il riscaldamento? Questo problema non solo disturba il sonno, ma riduce l'efficienza termica facendo lievitare le bollette. Scopri come individuare la causa ed eliminarla in pochi minuti senza chiamare un tecnico.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Rumore continuo di gorgoglio e radiatore freddo nella parte superiore

- Causa: Presenza di sacche d'aria intrappolate nel circuito del termosifone.
- Soluzione: Sfiatare la valvola a caldaia spenta finché non fuoriesce un filo d'acqua continuo, quindi controllare la pressione in caldaia.

Anomalia: Fischio acuto o vibrazione metallica quando la valvola è semiaperta

- Causa: Valvola termostatica sporca, otturatore bloccato o flusso d'acqua invertito.
- Soluzione: Rimuovere la testa termostatica, premere delicatamente il perno metallico centrale per sbloccarlo e riposizionare la manopola.

Anomalia: Rumore di ticchettio metallico a intervalli regolari

- Causa: Dilatazione termica delle staffe a muro o dei tubi a contatto con le pareti durante il riscaldamento.
- Soluzione: Applicare appositi gommini isolanti antivibrazione tra il supporto metallico e il termosifone.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Effettua sempre lo sfiato partendo dal termosifone più lontano dalla caldaia (o da quelli posti al piano più alto della casa) e procedi man mano verso il più vicino. In questo modo eliminerai l'aria in modo sequenziale senza creare reflussi nel circuito.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Sfiatare i termosifoni mentre la caldaia e la pompa di ricircolo sono in funzione (l'aria continuerebbe a girare)
- Dimenticarsi di ripristinare la pressione dell'acqua della caldaia a 1,2-1,5 bar al termine dell'operazione
- Svitare completamente la vite di sfiato rischiando di far fuoriuscire acqua bollente a pressione sul pavimento