

Come riparare il forno elettrico che non scalda: 4 controlli fai-da-te

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di SanFranAnnie (flickr) - Guida pratica per repairing oven kitchen (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Ti è mai capitato di infornare la tua cena preferita e accorgerti, dopo mezz'ora, che il forno è ancora completamente freddo? È una situazione frustrante, ma prima di chiamare un tecnico e spendere cifre importanti, ci sono alcune verifiche semplicissime che puoi fare da solo in pochi minuti.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il forno si accende (ventola e luce funzionano) ma non emette calore

- Causa: Una delle resistenze (superiore o inferiore) è bruciata e interrotta
- Soluzione: Sostituire la resistenza difettosa svitando i supporti posteriori, sempre a corrente staccata

Anomalia: Il forno non dà segni di vita, display spento

- Causa: Mancanza di corrente alla presa o fusibile di rete saltato
- Soluzione: Verificare il quadro elettrico generale e provare a collegare un altro piccolo elettrodomestico alla presa

Anomalia: Il forno è acceso ma la temperatura interna non sale a sufficienza

- Causa: Termostato di regolazione starato o sonda di temperatura danneggiata
- Soluzione: Pulire la sonda interna con cura o sostituire l'unità termostato

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Il trucco dell'orologio: dopo un'interruzione di corrente, molti forni entrano in modalità di blocco. Imposta l'ora corrente prima di fare qualsiasi altra prova: risolverai il 40% delle volte senza toccare un solo cacciavite!

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Lavorare sui componenti interni senza aver prima scollegato fisicamente la spina dalla corrente
- Toccare le resistenze interne calde subito dopo un tentativo di accensione
- Sostituire i pezzi con ricambi non originali o con un wattaggio non compatibile