

Come fare se la lavastoviglie non scarica acqua

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Trovare la lavastoviglie con un ristagno di acqua torbida sul fondo è un vero incubo domestico, ma spesso la soluzione è molto più semplice di quanto si pensi. Prima di chiamare un idraulico e spendere una fortuna, scopriamo insieme come far ripartire lo scarico della tua lavastoviglie senza stress.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Acqua stagnante sul fondo a fine lavaggio

- Causa: Filtro cilindrico intasato da residui di cibo o grasso
- Soluzione: Estrarre il filtro di fondo, sciacquarlo sotto acqua calda corrente e strofinarlo con uno spazzolino e sapone piatti.

Anomalia: Rumore metallico o ronzio cupo durante la fase di scarico

- Causa: Elica della pompa bloccata da un piccolo corpo estraneo
- Soluzione: Rimuovere il filtro, accedere alla cavità della pompa e liberare l'elica con l'aiuto di una pinzetta.

Anomalia: L'acqua scende molto lentamente o torna indietro

- Causa: Tubo di scarico schiacciato o sifone del lavandino ostruito
- Soluzione: Controllare che il tubo sul retro non sia piegato e pulire il punto di raccordo al sifone sotto il lavandino.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Dopo aver ripulito la pompa, versa un bicchiere di aceto bianco e un cucchiaino di bicarbonato direttamente nello scarico per eliminare i residui grassi prima di far ripartire un ciclo di lavaggio a vuoto.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non usare strumenti appuntiti o metallici per forzare l'elica della pompa
- Non avviare nuovi cicli con la vasca colma per evitare allagamenti in cucina
- Non dimenticare di staccare l'elettricità prima di intervenire sui componenti interni