

Il salvavita scatta di continuo: 4 controlli pratici per risolverlo

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ




Foto di BY-YOUR-? (flickr) - Guida pratica per circuit breaker panel electric home (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Scopri perché il salvavita scatta di continuo e impara a eseguire 4 controlli pratici e sicuri per identificare l'elettrodomestico difettoso o il guasto nell'impianto elettrico di casa.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il salvavita scatta non appena si accende la lavatrice o la lavastoviglie.

- Causa: Presenza di umidità sulla resistenza o una dispersione verso terra nel motore.
- Soluzione: Scollegare la spina, attendere che si asciughi o verificare lo stato della resistenza con un multimetro.

Anomalia: L'interruttore salta improvvisamente quando piove molto forte.

- Causa: Infiltrazioni di acqua nelle scatole di derivazione esterne o nelle prese del giardino.
- Soluzione: Ispezionare i punti luce e le prese esterne, asciugando eventuali residui di umidità e sigillando i coperchi.

Anomalia: Il salvavita scatta di continuo anche a casa completamente buia e senza elettrodomestici collegati.

- Causa: Guasto nell'impianto fisso, cavo spellato all'interno di una cassetta o guasto al differenziale stesso.
- Soluzione: Contattare immediatamente un elettricista professionista per un controllo approfondito con strumentazione dedicata.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Annota sempre su un foglio la sequenza degli elettrodomestici che scolleghi durante i test: ti farà risparmiare tempo prezioso e ti eviterà di dimenticare qualche spina nascosta dietro i mobili.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non forzare mai l'interruttore del salvavita se continua a scattare ripetutamente.
- Non toccare cavi scoperti senza aver prima tolto la corrente generale dal contatore esterno.
- Non sottovalutare odori di bruciato o tracce di calore vicino alle prese elettriche.