

Ferro da stiro non produce vapore: Guida Rapida in 3 Mosse

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Diego3336 (flickr) - Guida pratica per iron steam repair (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Il tuo ferro da stiro non produce vapore all'improvviso? Non preoccuparti: nella maggior parte dei casi si tratta di calcare accumulato o piccoli blocchi che puoi risolvere da solo in pochi minuti senza chiamare un tecnico.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il ferro si scalda ma non esce alcun getto di vapore dai fori

- Causa: Fori della piastra completamente ostruiti da incrostazioni di calcare
- Soluzione: Liberare i fori meccanicamente con un ago e pulire la piastra con una soluzione di acqua e aceto.

Anomalia: Il ferro emette vapore intermittente o sputa acqua mista a calcare

- Causa: Accumulo di depositi minerali all'interno della caldaia o del serbatoio
- Soluzione: Eseguire un ciclo di decalcificazione completo utilizzando aceto bianco e risciacquando con cura.

Anomalia: Il pulsante del vapore risulta duro o non attiva la pompa

- Causa: Blocco meccanico dovuto a residui di sporco o temperatura troppo bassa
- Soluzione: Verificare che la spia di temperatura sia spenta e pulire il tasto con un panno umido.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Usa sempre e solo acqua distillata o demineralizzata nel serbatoio: eviterai completamente la formazione futura di calcare e prolungherai la vita del tuo ferro da stiro del 100%.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non usare mai prodotti chimici aggressivi o candeggina per pulire l'interno del serbatoio.
- Non inserire mai l'aceto quando il ferro è ancora caldo per evitare reazioni o fumi improvvisi.
- Non grattare la piastra con spugne abrasive in ferro che potrebbero rovinarla irrimediabilmente.