

## Aspirapolvere Non Aspira: 4 Controlli da Fare Subito in Guida Semplice

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ




Foto di Cyrille CARRASCO (thingiverse) - Guida pratica per vacuum cleaner repair (FACILE.BIZ)

### S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Hai notato che il tuo aspirapolvere non aspira più come prima? Prima di portarlo in assistenza o gettarlo via, ecco 4 verifiche pratiche da compiere per risolvere il problema in autonomia.

### D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

**Anomalia: L'aspirapolvere si accende ma emette un sibilo acuto e non aspira nulla.**

- Causa: Tubo flessibile o spazzola principale ostruiti da un corpo estraneo o da un accumulo di capelli.
- Soluzione: Scollegare il tubo, ispezionarlo con una torcia e liberarlo spingendo delicatamente con una sonda flessibile.

**Anomalia: Il motore è molto rumoroso, si surriscalda rapidamente e la potenza è quasi nulla.**

- Causa: Filtri d'aspirazione completamente saturi di polvere fine o sacchetto pieno.
- Soluzione: Svuotare il sacchetto raccogli-polvere o lavare accuratamente i filtri, assicurandosi di farli asciugare per 24 ore.

**Anomalia: L'apparecchio sembra perdere forza e non aderisce bene al pavimento durante l'uso.**

- Causa: Guarnizioni in gomma consumate o sportello del vano sacchetto non chiuso ermeticamente.
- Soluzione: Ispezionare le guarnizioni, pulire i punti di contatto ed eventualmente sostituire le parti in gomma usurate.

### T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di lavare i filtri in spugna, battili delicatamente all'interno di un sacchetto di plastica per rimuovere lo strato superficiale di polvere senza sollevare allergeni nell'ambiente domestico.

### E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non rimontare mai filtri ancora umidi o bagnati all'interno dell'aspirapolvere.
- Non tirare mai con forza eccessiva il tubo flessibile per spostare l'apparecchio.
- Non dimenticare di staccare la spina dalla presa elettrica prima di iniziare le verifiche.