

Sciacquone perde acqua: 3 Controlli Pratici in una Guida Facile

TEMPO: 30 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Plumberondemand (wikimedia) - Guida pratica per toilet leak repair (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se noti che lo sciacquone perde acqua all'interno della tazza, stai sprecoando litri preziosi e denaro. Scopri come fare una diagnosi corretta e risolvere il problema in pochi passi semplici.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Filo d'acqua costante scende nella tazza del water

- Causa: Guarnizione di fondo della campana deformata o incrostata di calcare.
- Soluzione: Estrarre la campana centrale, pulire la guarnizione inferiore o sostituirla con una nuova se usurata.

Anomalia: L'acqua entra di continuo nella cassetta e trabocca dal troppo pieno

- Causa: Galleggiante regolato troppo in alto o valvola di chiusura danneggiata.
- Soluzione: Regolare la vite del braccetto del galleggiante per abbassarlo o pulire la valvola a spillo interna.

Anomalia: Perdita d'acqua esterna alla base della cassetta

- Causa: Guarnizione a ciambella di accoppiamento o viti di fissaggio allentate.
- Soluzione: Stringere i dadi di fissaggio sotto la cassetta o sostituire la guarnizione di giunzione tra cassetta e tazza.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Versa qualche goccia di colorante alimentare rosso o blu nella cassetta prima di andare a dormire. Se al mattino trovi l'acqua colorata nella tazza senza aver scaricato, hai la prova certa di una micro-perdita silente della guarnizione di fondo.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non forzare mai i dadi di plastica con attrezzi in metallo per non romperli.
- Non lasciare agire acidi corrosivi puri dentro la cassetta per non danneggiare la gomma.