

Forno non scalda: 5 soluzioni rapide. Guida

TEMPO: 30 MINUTI | DIFFICOLTA': INTERMEDIO | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se il tuo forno non scalda, la soluzione potrebbe essere più semplice del previsto. Scopri le cause più comuni e come fare un controllo diagnostico completo.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il forno si accende ma non scalda per niente

- Causa: Orologio digitale non impostato o in modalità automatica
- Soluzione: Impostare l'orologio sul simbolo manuale (solitamente un'icona a forma di mano o di pentola fumante).

Anomalia: Il forno scalda solo sopra o solo sotto

- Causa: Una delle resistenze elettriche è bruciata o interrotta
- Soluzione: Scollegare il forno, rimuovere il pannello posteriore, scollegare i terminali della resistenza e misurare la continuità con un multimetro.

Anomalia: La luce si accende ma la ventola e le resistenze rimangono fredde

- Causa: Termostato di sicurezza scattato o commutatore delle funzioni difettoso
- Soluzione: Ripristinare il termostato di sicurezza premendo il piccolo pulsante rosso sul retro del componente o sostituire il commutatore usurato.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Molti forni moderni non si avviano se l'orologio digitale lampeggia dopo un blackout. Impostare l'orario corrente è il primo trucco magico che risolve l'80% delle chiamate di assistenza inutili!

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Dimenticare di staccare la spina della corrente prima di toccare i componenti interni.
- Sostituire pezzi a caso senza aver prima eseguito un test di continuità elettrica con il tester.
- Toccare le resistenze o i bulbi del termostato a mani nude lasciando residui di grasso che si bruceranno.