

Cappa aspirante non aspira: 4 controlli pratici da fare subito

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di dbking (flickr) - Guida pratica per range hood maintenance (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

La tua cappa aspirante non aspira i fumi come dovrebbe? Scopri le cause più comuni e impara 4 controlli facili per ripristinare la perfetta aerazione della tua cucina in pochi minuti.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: La cappa fa rumore ma l'aria non viene aspirata

- Causa: Filtri antigrasso completamente saturi di unto
- Soluzione: Smontare i filtri metallici e lavarli accuratamente con sgrassatore o in lavastoviglie.

Anomalia: Flusso d'aria debole e odori persistenti in cucina

- Causa: Filtri ai carboni attivi esauriti o condotto di scarico ostruito
- Soluzione: Sostituire i filtri a carbone oppure ispezionare il tubo flessibile esterno alla ricerca di strozzature.

Anomalia: Il motore ronza ma le ventole non girano

- Causa: Ventola bloccata da residui di grasso rappreso o guasto al condensatore
- Soluzione: Pulire l'asse della ventola e rimuovere lo sporco accumulato; se persiste, valutare l'assistenza tecnica.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Spruzza regolarmente un detergente sgrassatore sui filtri metallici della cappa ancora montati, lascialo agire per cinque minuti e risciacqua con una spugna umida per una manutenzione rapida tra un lavaggio completo e l'altro.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non lavare mai i filtri ai carboni attivi tradizionali con acqua
- Non rimontare i filtri bagnati per evitare cortocircuiti
- Non ignorare i rumori metallici anomali provenienti dal motore