

Cancello Automatico non si Apre in 5 Mosse: Guida Facile

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di ralphrepo (flickr) - Guida pratica per automatic gate repair (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se il tuo cancello automatico non si apre, niente panico. Con questa guida pratica potrai effettuare 5 verifiche immediate per individuare il problema e ripristinare il corretto funzionamento in pochi minuti.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il cancello automatico non si apre né con il telecomando né con il pulsante a muro.

- Causa: Mancanza di corrente elettrica nell'impianto o intervento del magnetotermico.
- Soluzione: Verificare lo stato del salvavita nel quadro elettrico di casa e controllare che il fusibile principale nella centralina del cancello sia integro.

Anomalia: Il motore emette un ronzio ma il cancello non si muove.

- Causa: Condensatore di spunto guasto oppure presenza di un ostacolo meccanico nelle guide.
- Soluzione: Ispezionare le guide di scorrimento rimuovendo detriti, sassolini o foglie secche. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il condensatore.

Anomalia: Il cancello si muove solo se si tiene premuto il pulsante costantemente.

- Causa: Fotocellule disallineate, sporche o con i contatti ossidati.
- Soluzione: Pulire delicatamente le lenti delle fotocellule con un panno umido e verificare che i led di stato siano entrambi accesi e fissi.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Conserva sempre un telecomando di riserva programmato e tieni una bomboletta di spray sbloccante al silicone nel garage: previene il blocco delle serrature e dei cinematismi durante l'inverno.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non toccare mai i morsetti elettrici della centralina senza aver prima disattivato la corrente generale.
- Non usare grasso denso sulle guide o sugli ingranaggi a vista, perché attira polvere e blocca il meccanismo.
- Non forzare mai l'apertura manuale senza aver prima inserito la chiave di sblocco.