

Aspirapolvere non aspira: 5 verifiche e guida facile

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Rubber Dragon (flickr) - Guida pratica per vacuum cleaner maintenance (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Cosa fare quando l'aspirapolvere non aspira più briciole e polvere dal pavimento? Con questa guida passo-passo individui subito l'ostruzione o il filtro intasato risparmiando sui costi di riparazione.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il motore emette un fischio acuto e la potenza di tiro è quasi azzerata

- Causa: Ostruzione fisica compatta bloccata lungo il tubo flessibile o nel raccordo d'ingresso
- Soluzione: Stacca il tubo dal corpo motore e inserisci con cautela un manico di scopa per spingere fuori il tappo di sporcizia.

Anomalia: L'apparecchio si spegne improvvisamente dopo 5 minuti di utilizzo

- Causa: Intervento del sensore termico di sicurezza causato da filtri HEPA completamente saturi
- Soluzione: Rimuovi e lava i filtri secondo le istruzioni del produttore, lasciali asciugare perfettamente per 24 ore e riavvia.

Anomalia: La spazzola scorre a fatica e non raccoglie peli o capelli dal tappeto

- Causa: Rullo setole bloccato da capelli o fili attorcigliati attorno ai perni rotanti
- Soluzione: Estrai il rullo dall'alloggiamento, taglia i grovigli con le forbici lungo l'apposita guida ed elimina i residui dai perni.

Anomalia: Aspirazione debole con sfiato d'aria evidente lungo il corpo macchina

- Causa: Guarnizione in gomma fuori sede, usurata o serbatoio non agganciato ermeticamente
- Soluzione: Verifica il posizionamento delle guarnizioni elastiche, puliscile dalla polvere e richiudi il contenitore verificando il sonoro scatto a tenuta.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Per scoprire all'istante dove si nasconde il tappo nel tubo opaco, lancia all'interno una piccola biglia o una noce tenendo il tubo in verticale: nel punto esatto in cui si arresta troverai l'ostacolo da rimuovere.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Rimontare i filtri bagnati o ancora umidi, provocando muffe e danneggiando il motore.
- Utilizzare oggetti appuntiti e taglienti nel tubo flessibile, con il rischio di bucare la plastica corrugata.
- Continuare a sforzare l'apparecchio quando si surriscalda ignorando il calo di aspirazione.