Disincrostare caldaia ferro se non fa vapore: 5 Mosse Facili

TEMPO: 45 MINUTI | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se il tuo ferro da stiro con caldaia ha smesso di erogare vapore o rilascia residui bianchi durante la stiratura, il problema è l'accumulo di minerale. Scopri come disincrostare caldaia ferro in modo efficace e sicuro con la nostra guida dettagliata.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Getto di vapore debole o intermittente accompagnato da rumori anomali
- Causa: Incrostazioni marcate di calcare che ostruiscono la resistenza e la valvola di erogazione
- Soluzione: Eseguire un lavaggio profondo con soluzione di acido citrico ed effettuare cicli di spurgo continui sopra una bacinella.

Anomalia: Fuoriuscita di gocce marroni o granelli bianchi dai fori della piastra
- Causa: Decadimento e sfaldamento del calcare accumulato sul fondo della caldaia
- Soluzione: Svuotare il serbatoio a freddo e sciacquare ripetutamente la caldaia con acqua pulita fino a rimuovere ogni sedimento.

Anomalia: La spia di pronta pressione si accende ma il ferro non eroga vapore
- Causa: Elettrovalvola bloccata o micro-condotti della piastra completamente ostruiti
- Soluzione: Liberare delicatamente i fori della piastra con uno stuzzicadenti ed eseguire il trattamento decalcificante a caldo.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Usa sempre l'acido citrico invece dell'aceto: è inodore, costa pochissimo e non rovina le parti interne in gomma e silicone del ferro!

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare l'aceto di vino puro ad alte temperature rischiando di danneggiare le guarnizioni interne
- Inserire spilli o oggetti metallici affilati nei fori della piastra che potrebbero rigarla irreparabilmente
- Lasciare l'acqua stagnante all'interno della caldaia spenta dopo l'utilizzo