Lavatrice non scarica: 5 Soluzioni Veloci - Guida Facile

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se la tua lavatrice non scarica l'acqua e il cestello resta pieno a fine lavaggio, non allarmarti. In questa guida completa ti mostriamo 5 verifiche pratiche per risolvere il problema in autonomia e risparmiare sulle riparazioni.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Acqua residua nel cestello a fine ciclo e nessun rumore
- Causa: Filtro di scarico completamente ostruito da residui o calcare
- Soluzione: Svuotare l'acqua dall'uscita di emergenza, svitare il filtro e lavarlo sotto acqua corrente.

Anomalia: La lavatrice non scarica ed emette un ronzio continuo
- Causa: Girante della pompa di scarico bloccata da un corpo estraneo (moneta, bottone o filo)
- Soluzione: Rimuovere il filtro, ispezionare il vano pompa con una torcia ed estrarre l'oggetto che blocca le pale.

Anomalia: La pompa gira normalmente ma l'acqua non defluisce
- Causa: Tubo di scarico strozzato, piegato o intasamento nel sifone della parete
- Soluzione: Raddrizzare il tubo flessibile e scaricare in un secchio per verificare se il blocco è nella conduttura a muro.

Anomalia: La macchina si blocca prima della centrifuga mostrandoti un errore sul display
- Causa: Pressostato intasato da morchia o guasto alla scheda madre
- Soluzione: Pulire il tubicino del pressostato oppure staccare la spina per 15 minuti per resettare la scheda.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se il tappo del filtro di scarico è bloccato dal calcare e non ruota, scalda delicatamente la zona esterna con un asciugacapelli per far dilatare leggermente la plastica prima di svitarlo.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Aprire il filtro di scarico senza aver prima staccato la spina elettrica e posizionato una bacinella per l'acqua.
- Versare disgorganti chimici aggressivi nei tubi dell'elettrodomestico per sciogliere l'ingorgo.
- Forzare l'apertura dell'oblò con la lavatrice ancora piena d'acqua.